

Small Foot Lanová dráha s houpačkou (LE11955)

DŮLEŽITÉ – PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A POKYNY, USCHOVEJTE PRO MOŽNOU BUDOUCÍ POTŘEBU.

VAROVÁNÍ! MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ NESMÍ PŘEKROČIT 70 KG!
VAROVÁNÍ! NEPOUŽÍVEJTE BEZ DOZORU DOSPĚLÉ OSOBY!
VAROVÁNÍ! NUTNÁ INSTALACE DOSPĚLOU OSOBOU!

Návod k použití

Prosíme, ponechte si návod pro možnou budoucí potřebu.

1. Nevhodné používání nebo chybná instalace produktu je výslovně zakázána a zbavuje výrobce veškeré odpovědnosti. Tento produkt musí být před použitím nainstalován a důkladně zkontrolován dospělou osobou.
2. Použití produktu je dovoleno pouze za dozoru dospělé osoby. Produkt je vhodný pro jednotlivce o maximální váze do 70 kg.
3. Tento produkt je určen pouze pro nekomerční venkovní použití.
4. Při instalaci produktu se ujistěte, že strom, větev nebo nosná konstrukce, na kterou je ocelové lano zavěšeno, dokáže udržet váhu 300 kg.
5. V bezpečnostní zóně by se neměly nacházet žádné pevné, hranaté nebo špičaté předměty. Plocha pod produktem by měla být rovná a nárazy tlumící. Produkt nesmí být instalován na asfaltu, betonu nebo jakémkoliv jiném tvrdém povrchu. Během zimních měsíců doporučujeme produkt a jeho doplňky sundat a uskladnit, vlastnosti půdy (při zmrazení) nejsou vhodné pro bezpečnou hru.
6. Prosíme, nevystavujte produkt dlouhodobému slunečnímu záření, pokud jej nepoužíváte.
7. Způsob instalace: Na vodorovnou tyč produkt nainstalujete spojením kovového kroužku se spojovacím popruhem a pružinovým háčkem. Viz obrázek na konci originálního návodu.
8. Všechny části musí být pravidelně kontrolovány. Aby byla zaručena bezpečnost, kontaktujte pro výměnu částí a rozšíření vybavení hřiště dodavatele, prosím.
9. Použití produktu je dovoleno pouze za nepřetržitého dozoru dospělé osoby. Produkt lze užít pouze jako lanovou dráhu mezi dvěma body, pro 1 uživatele staršího 8 let, s maximální váhou do 70 kg.
10. Tento produkt odpovídá všem bezpečnostním aspektům, v souladu s evropskými standardy EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN71-8 a EN71-9. Tento produkt je určen pouze pro nekomerční domácí a venkovní použití.
11. Ocelové lano by mělo být používáno pouze po řádné instalaci, dle tohoto návodu.
12. Zapojení produktu do dětského hřiště nebo jakékoliv jiné konstrukce musí vylučovat veškeré riziko zachycení.
13. Při instalaci nebo montáži produktu byste měli dbát na požadované minimální vzdálenosti mezi produktem a možnými překážkami – stěny, plot, aj. Tato vzdálenost by měla být minimálně 2 m. Viz obrázek v originálním návodě.

Kontrola a údržba

Frekvence kontroly a údržby se bude odvíjet od typu materiálu vybavení a jiných faktorů (např. intenzivní používání, míra vandalství, umístění u pobřeží, znečištění ovzduší, stáří vybavení). Houpačkovým hákům, kroužkům, karabinám, plastovým svárům a lanům je třeba věnovat zvláštní pozornost. Pohyblivé kovové části se musí pravidelně mazat.

Běžná vizuální kontrola (týdně až měsíčně)

- Vždy zkontrolujte, že jsou spojovací části bezpečně upevněny.
- Zkontrolujte povrch tlumící nárazy pro cizí objekty.

- Ujistěte se, že žádná část nechybí.
- Zkontrolujte bezpečnostní vzdálenosti produktu.

Provozní kontrola (jednou za 1 až 3 měsíce)

- Zkontrolujte stabilitu konstrukce.
- Zkontrolujte všechny části pro nadměrné opotřebení a v případě potřeby je odstraňte.

Roční kontrola (1 až 2krát do roka)

- Zkontrolujte produkt pro přítomnost rzi a koroze.
- Zkontrolujte všechny části pro nadměrné opotřebení a v případě potřeby je odstraňte.

Seznam součástek

Všechny součástky vyjměte z balení, ujistěte se, že žádná nechybí a zkontrolujte je pro poškození. Viz originální návod.

- A) ocelové lano
 - 1) lanový napínák
 - 2) gumový chránič
 - 3) pojízdné zařízení
- B) napínač lana
- C) lano (smyčka)
- D) matice pro lanový napínák

Potřebné nářadí

Viz originální návod.

- 1) tužka
- 2) ráčna, gola ořech 7
- 3) ráčna, gola ořech 13
- 4) štípací kleště

Výška lana

Pro správnou a bezpečnou montáž lanové dráhy dodržujte následující požadavky. Jeden konec lana musí být namontován výše než konec druhý. Výška konců lana se odvíjí od výšky uživatele a vzdáleností mezi upevňovacími body. Pro určení správné výšky postupujte následovně:

1. Zjistěte výšku uživatele. Pokud je uživatelů více, a výškový rozdíl mezi nimi je menší než 15 cm, použijte výšku nejvyššího uživatele. Pokud je rozdíl větší než 15 cm, musíte lano pokaždé přenastavit pro uživatele, kterému zadaný rozsah neodpovídá.
2. Připočítejte 75 cm k výšce uživatele a tento bod zaznačte na stromě nebo nosné konstrukci.
3. Změřte vzdálenost mezi 2 upevňovacími body. Určete odpovídající výšku dle tabulky níže a zaznačte ji na strom nebo nosnou konstrukci na druhé straně.

Výška uživatele	Nejnižší upevňovací bod (x)	Nejvyšší upevňovací bod dle následovných vzdáleností mezi 2 upevňovacími body (y)				
		24,50 m	21,50 m	18,50 m	15,50 m	12,50 m
1,20 m	2,00 m	2,90 m	2,75 m	2,60 m	2,45 m	2,30 m
1,40 m	2,10 m	3,00 m	2,90 m	2,75 m	2,60 m	2,45 m
1,50 m	2,30 m	3,20 m	3,00 m	2,90 m	2,75 m	2,60 m
1,70 m	2,45 m	3,35 m	3,20 m	3,00 m	2,90 m	2,75 m
1,80 m	2,60 m	3,50 m	3,35 m	3,20 m	3,00 m	2,90 m

Montáž

1. Zaznačte správnou výšku na obou upevňovacích bodech, dle vysvětlení výše, „*Výška lana*“.
2. Vytvořte smyčku protažením krátkého lana *B* (má smyčku na koncích) okolo stromu/nosné konstrukce.
3. Otočte konce lanového napínáku a co nejvíce jej otevřete.
4. Připojte napínák na smyčku okolo stromu/nosné konstrukce.
5. Tahejte za druhou stranu lana, dokud nebude dosahovat na druhý upevňovací bod. Lano napněte, vytvořte smyčku okolo upevňovacího bodu, umístěte napínač lana *C*, lano co nejvíce napněte a napínač zavřete. Dejte prosím pozor, aby napínač lana nebyl umístěn moc blízko stromu/nosné konstrukce. Viz obrázek // v originálním návodu.
6. Otočte lanový napínák v prvním upevňovacím bodu, dokud nebude lano napnuto na maximum. Pokud lano není dostatečně napnuto, uvolněte napínač lana v druhém upevňovacím bodu, znovu otevřete lanový napínák a opakujte kroky od bodu 5.
7. Lano ustříhňte ostrými štípačkami. Na volný konec lana použijte lepící pásku, aby dráty zůstaly u sebe.
8. Přes lanový napínák natáhněte gumový chránič a našroubujte matice.

Obrázkový postup montáže najdete na konci originálního návodu.

Bezpečnostní pokyny

1. Vždy začněte na bezpečné a stabilní ploše.
2. Pojízdné zařízení vždy držte pevně, oběma rukama.
3. Pojízdné zařízení pusťte pouze jakmile zcela zastavíte a budete nohama na zemi.
4. Produkt vždy používejte za dozoru dospělé osoby.
5. Před použitím lanové dráhy vždy zkontrolujte nosnou konstrukci, upevňovací body, pojízdné zařízení, lanový napínák a lano.
6. Pokud lanovou dráhu někdo používá, nedovolte, aby pod ní nebo v jejím okolí kdokoliv stál.
7. Při používání lanové dráhy byste na sobě neměli mít volné kusy oblečení (pončo, šála), mohly by se zachytit.
8. Lanovou dráhu nepoužívejte, pokud je pojízdné zařízení nebo nosná konstrukce mokrá.
9. Na pojízdné zařízení můžete zavěsit pouze diskovou houpačku, nerezovým třmenem. Použití jakýchkoliv jiných houpaček, sedátek, lan, aj. je bráno jako nevhodné používání a považuje se za nebezpečné.

VAROVÁNÍ! MALÉ ČÁSTI JSOU URČENY PRO MONTÁŽ Dospělou OSOBOU.