



Dvěděti.cz s.r.o., Sadová 618, Frýdek-Místek, 738 01, Česká Republika
dvedeti@dvedeti.cz

www.2kidstoys.com
www.dvedeti.cz



EN FOR BEST PERFORMANCE:

Puzzle contains light activated sensors. Use in bright light for best results. Sensors may inadvertently be activated by direct sunlight, so always switch **OFF** when finished playing.

General battery information: Use only the recommended type of batteries. Do not mix different types of batteries. Do not mix old and new batteries. Remove the batteries from the product when not in use. Remove used batteries from the product and dispose of them properly. Do not charge non-rechargeable batteries. Before charging, remove the batteries from the product. The batteries can only be charged by an adult. Insert the batteries according to the correct polarization. Be careful not to short-circuit when inserting the batteries. Save the packaging for future reference. **ALWAYS BE AN ATTENDANCE WHEN INSERTING AND REPLACING BATTERIES.** Remove used batteries from the product.

RECYCLING OF BATTERIES AND OTHER WASTE ELECTRICAL APPLIANCES (WEEE): Be aware of the importance of a clean environment, so never dispose of batteries or other electrical appliances in household waste, but in dedicated bins. Ask where in your environment the collection points are. Each of the products has a printed ingredient to help you decide how to sort. Products containing Pb, Cd and Hg are also not allowed to be disposed of as household waste. Proper and separate disposal of used product will help prevent possible negative consequences for the environment and human health and promote the recycling of the materials from which the product is made. Improper disposal of the product by the user can harm the environment and human health.



Proper disposal of used equipment (Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)) - products marked with this symbol must not be disposed of or thrown away with other household waste.



Proper disposal of used batteries in accordance with Directive 2013/56/EU on the disposal of batteries - products marked with this symbol must not be disposed of with household waste. Do not dispose of batteries in mixed municipal waste. Battery users should use the available collection network for the items, allowing them to be returned, recycled and disposed of. Within the EU, battery collection and recycling are governed by separate procedures. In case of doubt or questions, please contact your local collection network.

Puzzle obsahuje senzory aktivované světlem. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte puzzle v dobře osvětleném prostředí. Senzory mohou být nechtěně aktivovány přímým slunečním světlem, proto po skončení hry vždy přepněte vypínač do polohy **OFF**.

Základní informace: Používejte pouze doporučený typ baterií. Různé typy baterií nelze kombinovat. Nekombinujte plně nabité s částečně nabitými bateriemi, nové se starými, standardní s nabíjecími. Vyjměte baterie, pokud výrobek nebudete delší dobu používat. Vybité baterie z produktu vyjměte a řádně je zlikvidujte. Standardní baterie nelze nabíjet. Nabíjecí baterie je nutno před nabíjením vyjmout z produktu. Nabíjet lze pouze pod dohledem dospělé osoby. Baterie je nutno vložit dle správné polaridy. Nesmí docházet ke zkratu napájení. Návod si prosím uschovejte pro možnou budoucí potřebu. **PŘI VKLÁDÁNÍ A VÝMĚNĚ BATERIÍ MUSÍ BÝT VŽDY PŘÍTOMNA DOSPĚLÁ OSOBA.** Vybité baterie je nutno z produktu vyjmout.

Recyklace baterií a odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ): Uvědomujte si důležitost ochrany životního prostředí. Baterie ani elektrická zařízení nikdy nevyhazujte do komunálního odpadu, ale odevzdávejte je do určených sběrných nádob nebo na sběrná místa. Informujte se o sběrných místech ve svém okolí. Každý výrobek je označen symbolem, který vám pomůže určit správný způsob třídění. Výrobky obsahující olovo (Pb), kadmium (Cd) nebo rtuť (Hg) rovněž nesmí být likvidovány jako komunální odpad. Správná a oddělená likvidace použitých výrobků pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporuje recyklaci materiálů, ze kterých jsou produkty vyrobeny. Nesprávná likvidace výrobku může poškodit životní prostředí i lidské zdraví.



Správná likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních – OEEZ) – výrobky označené tímto symbolem nesmí být likvidovány ani vyhazovány společně s běžným komunálním odpadem.



Správná likvidace použitých baterií v souladu se směrnicí 2013/56/EU o bateriích a akumulátorech – výrobky označené tímto symbolem nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Baterie nevyhazujte do směsného komunálního odpadu. Uživatelé baterií by měli využívat dostupnou síť sběrných míst, která umožňuje jejich vrácení, recyklaci a ekologickou likvidaci. V rámci Evropské unie se sběr a recyklace baterií řídí zvláštními postupy. V případě nejasností nebo dotazů se obraťte na místní sběrné místo.

Puzzle obsahuje senzory aktivované svetlom. Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte puzzle v dobre osvetlenom prostredí. Sensory môžu byť nechtiac aktivované priamym slnečným svetlom, preto po skončení hry vždy prepnete vypínač do polohy **OFF**.

Základné informácie: Používajte iba odporúčaný typ batérií. Rôzne typy batérií nie je možné kombinovať. Nekombinujte plne nabité s čiastočne nabitými batériami, nové so starými, štandardné s nabíjacími. Vyberte batérie, pokiaľ výrobok nebudete dlhšiu dobu používať. Vybité batérie z produktu vyberte a riadne ich zlikvidujte. Štandardné batérie nie je možné nabíjať. Nabíjacie batérie je nutné pred nabíjaním vybrať z produktu. Nabíjať je možné iba pod dohľadom dospelého človeka. Batérie je nutné vložiť podľa správnej polarizácie. Nesmie dochádzať k skratu napájania. Návod si prosím uschovajte pre možnú budúcu potrebu. **PRI VKLADANÍ A VÝMENE BATÉRIÍ MUSÍ BYŤ VŽDY PRÍTOMNÁ DOSPELÁ OSOBA.** Vybité batérie je nutné z produktu vybrať.

Recyklácia batérií a odpadových elektrických a elektronických zariadení (OEEZ): Uvedomujte si dôležitosť ochrany životného prostredia. Batérie ani elektrické zariadenia nikdy nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdávajte ich do určených zberných nádob alebo na zberné miesta. Informujte sa o zberných miestach vo svojom okolí. Každý výrobok je označený symbolom, ktorý vám pomôže určiť správny spôsob triedenia. Výrobky obsahujúce olovo (Pb), kadmium (Cd) alebo ortuť (Hg) tiež nesmú byť likvidované ako komunálny odpad. Správna a oddelená likvidácia použitých výrobkov pomáha predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie a podporuje recykláciu materiálov, z ktorých sú produkty vyrobené. Nesprávna likvidácia výrobku môže poškodiť životné prostredie aj ľudské zdravie.



Správna likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach – OEEZ) – výrobky označené týmto symbolom nesmú byť likvidované ani vyhadzované spoločne s bežným komunálnym odpadom.



Správna likvidácia použitých batérií v súlade so smernicou 2013/56/EÚ o batériách a akumulátoroch – výrobky označené týmto symbolom nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Batérie nevyhadzujte do zmiešaného komunálneho odpadu. Používatelia batérií by mali využívať dostupnú sieť zberných miest, ktorá umožňuje ich vrátenie, recykláciu a ekologickú likvidáciu. V rámci Európskej únie sa zber a recyklácia batérií riadi osobitnými postupmi. V prípade nejasností alebo otázok sa obráťte na miestne zberné miesto.

DE FÜR OPTIMALE LEISTUNG:

Das Puzzle enthält lichtaktivierte Sensoren. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das Puzzle bei hellem Licht. Die Sensoren können durch direktes Sonnenlicht unbeabsichtigt aktiviert werden. Schalten Sie das Puzzle daher nach dem Spielen immer auf **OFF**.

Grundlegende Hinweise: Verwenden Sie ausschließlich den empfohlenen Batterietyp. Unterschiedliche Batterietypen dürfen nicht kombiniert werden. Mischen Sie keine vollständig geladenen und teilweise geladenen Batterien, keine neuen und gebrauchten Batterien sowie keine nicht wiederaufladbaren und wiederaufladbaren Batterien. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird. Leere Batterien müssen aus dem Produkt entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt entnommen werden. Das Aufladen darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen. Batterien müssen entsprechend der richtigen Polarität eingelegt werden. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Verwendung auf. **BEIM EINLEGEN UND AUSTAUSCHEN DER BATTERIEN MUSS STETS EINE ERWACHSENE PERSON ANWESEND SEIN.** Leere Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden.

Recycling von Batterien und Elektro- sowie Elektronik-Altgeräten (WEEE): Beachten Sie die Bedeutung eines sauberen Umwelt- und Ressourcenschutzes. Batterien und Elektrogeräte dürfen niemals über den Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen in dafür vorgesehenen Sammelbehältern oder an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Informieren Sie sich über die Sammelstellen in Ihrer Umgebung. Jedes Produkt ist mit einem Symbol gekennzeichnet, das Ihnen bei der richtigen Entsorgung hilft. Produkte, die Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthalten, dürfen ebenfalls nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die ordnungsgemäße und getrennte Entsorgung gebrauchter Produkte trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und fördert das Recycling der Materialien, aus denen die Produkte hergestellt sind. Eine unsachgemäße Entsorgung kann Umwelt und Gesundheit schädigen.



Ordnungsgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte – WEEE) – mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt oder weggeworfen werden.



Ordnungsgemäße Entsorgung von Altbatterien gemäß der Richtlinie 2013/56/EU über Batterien und Akkumulatoren – mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Batterien dürfen nicht über den Restmüll entsorgt werden. Nutzer von Batterien sollten die verfügbaren Sammelsysteme nutzen, die die Rückgabe, das Recycling und die umweltgerechte Entsorgung ermöglichen. Innerhalb der Europäischen Union unterliegen die Sammlung und das Recycling von Batterien besonderen Vorschriften. Bei Unklarheiten oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Sammelstelle.